

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **056000**

Hummer H1



Originalschrauben lösen
Konsole wie abgebildet positionieren



Unscrew original screws
Position console as illustrated



Bleche einschieben
Originalschraube wieder befestigen



Insert metal plates
Reinstall original screw



Originalschraube wieder befestigen



Reinstall original screw



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: 056000

Hummer H1



Desserrez les vis originales
 Positionnez la console comme illustré



Suelte los tornillos originales
 Posicione la consola como mostrado



Insérez les pattes métalliques
 Fixez de nouveau la vis originale



Meta las chapas en la rendija
 Reinstale el tornillo original



Fixez de nouveau la vis originale



Reinstale el tornillo original



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **056000**

Hummer H1



Originele schroefen losdraaien

Konsole zoals afgebeeld positioneren



Poluzowac oryginalna srubes

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Uniklem insteken

Originele schroef weer bevestigen



Blaszke zagiac za tapicerke od strony pasazera.

Originalna srube ponownie przykrecic



Originele schroef weer bevestigen



Originalna srube ponownie przykrecic



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005